

(3) 本体の水を抜く方法

①電源プラグを抜きます。

②給水栓を閉じます。

③化粧ネジ2本をゆるめて前板を外します。

④逃がし弁のレバーを上に取り上げます。

▲ 注意

排水する場合、逃がし弁のレバーを引き上げてください。引き上げずに排水した場合、缶体内が負圧となり変形する恐れがあります。

⑤減圧弁の保温材を外して、付属のビニールホースを水抜き栓に差し込み、水抜き栓を押し込んで減圧弁の中の水を抜きます。

⑥本体下部の排水栓を開けて水を抜きます。

⑦化粧ネジ2本で前板を取り付けます。

⑧給湯配管の水抜き栓を開けます。

⑨すべての給湯栓を開けます。

