

2011年3月15日  
OMソーラー株式会社

## OMソーラーのハンドリングボックスを停止させる方法 MSハンドリング・DOM型制御盤の場合

### ■製品イメージ図



OM制御盤(左)と暖房制御盤(右・オプション)



MSハンドリング

### ■停止方法

1、暖房の運転スイッチを「切」にします。(暖房制御盤はオプションです。装備されていない場合には、次に進んでください。)

### ■集熱運転中の場合

2. 制御盤の夏冬切り替えを夏にします。

3. 以下のいずれかの方法でハンドリングの電源を落とします。

- ・ 分電盤にOMソーラー専用のブレーカーがある場合には、これを落とします。
- ・ 屋根裏のハンドリングからつながっているコンセントを外します。

5. 制御盤底面のスイッチを「OFF」にします。

6. 復旧する際には、制御盤底面のスイッチを「ON」に戻し、ハンドリングボックスの電源を投入します。その際、設定項目(温度設定、時刻等)が初期設定に戻っている場合があります。その際は、再設定をお願いいたします。

### ■集熱運転を行っていない場合

2. 制御盤の夏冬切り替えを冬にします。