


2011年3月16日
OMソーラー株式会社

OMソーラーのハンドリングボックスを停止させる方法 T型 TC-5 制御盤の場合

■製品イメージ図



T型 TC-5 リモコン

■停止方法

1. リモコンの最下段のボタン「換気」「循環」「暖房」「タイマー」の4つが点灯している場合にはすべて消灯させます。
2. リモコン最下段の「循環」ボタンを押しハンドリングを循環運転にします。今から20分間にわたり循環運転になります。
3. 循環運転中に、以下のいずれかの方法で、ハンドリングの電源を遮断します。
 - 分電盤に OM ソーラー専用のブレーカーがある場合には、ブレーカーを落とします。
 - 屋根裏のハンドリングボックスのコンセントを外します。

復旧する際には、OMソーラーの電源を入れ、温度設定、時刻設定等を元に戻してください。